

Instructies voor reiniging en onderhoud

NA ELKE DROOGBEURT



- Maak het stoffilter schoon
- Controleer de trommel op vreemde voorwerpen
- Controleer de deurverzegeling op vreemde voorwerpen

WEKELIJKS



AANVULLEND INDIEN NODIG

- Controleer en reinig de luchtafvoerbuizen indien nodig.
- Maak de buitenkant van de droger schoon

HANDIGE TIPS



- Niet de was mixen
- Schakel de machine uit en trek, indien mogelijk, de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt of het onderhoud uitvoert.

BELANGRIJKE OPMERKING




Gebruik geen oplosmiddelen, zuren of vet, maar gebruik een mild reinigingsmiddel of een vochtige doek.

Zelfhulp



ACTIE/FOTO'S	MAATREGEL
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Ontgrendel de noodstop
12:1 Ü.H. THERMOSTAT – EINGANGSLUFT	Druk op de zwarte knop aan de achterkant van de machine (zie foto) ←
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	Verwijder het textiel en herstart het programma
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Open de deur
12:15 KEIN VAKUUM	Sluit de deur van het stoffilter, maak het afvoersysteem schoon.
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Filter moet worden gereinigd.
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Herstart de machine.
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	De machine zal automatisch herstarten wanneer de motortemperatuur weer normaal is (wanneer de deur niet geopend is).
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	Wacht 30 minuten tot de motor is afgekoeld. Druk op start om de foutmelding te bevestigen
ZEIT ZUR WARTUNG	Wacht 30 seconden of druk op de Start knop om de foutmelding te bevestigen
Andere Fehlermeldung	Contacteer Schneidereit Professionals klantenservice



Scannen en selecteren van taal

