

Instructies voor reiniging en onderhoud

NA ELKE DROOGBEURT



- Clean the lint filter
- Controleer de trommel op vreemde voorwerpen
- Controleer de deurverzegeling op vreemde voorwerpen
- Leeg de condensatiewatertank

WEKELIJKS



AANVULLEND INDIEN NODIG

- Reinig de condensator
- Maak de buitenkant van de droger schoon

HANDIGE TIPS



- Niet de was mixen
- Schakel de machine uit en trek, indien mogelijk, de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt of het onderhoud uitvoert.

BELANGRIJKE OPMERKING



Gebruik geen oplosmiddelen, zuren of vet, maar gebruik een mild reinigingsmiddel of een vochtige doek.

Zelfhulp



ACTIE/FOTO'S	MAATREGEL
E4 – Filter reinigen	Reinig alle filters
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	Herstart het programma
Vor dem Fortfahren des Zyklus Behälter entleeren	Leeg de condensatietank
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	Sluit de deur en herstart het programma
Andere Fehlermeldung	Contacteer Schneidereit Professionals klantenservice

Scannen en selecteren van taal

