

Instructies voor reiniging en onderhoud

NA ELKE DROOGBEURT



- Maak het stoffilter schoon
- Controleer de trommel op vreemde voorwerpen
- Controleer de deurverzegeling op vreemde voorwerpen

WEKELIJKS



AANVULLEND INDIEN NODIG

- Controleer en reinig de luchtafvoerbuizen indien nodig.
- Maak de buitenkant van de droger schoon

HANDIGE TIPS



- Niet de was mixen
- Schakel de machine uit en trek, indien mogelijk, de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt of het onderhoud uitvoert.

BELANGRIJKE OPMERKING



Gebruik geen oplosmiddelen, zuren of vet, maar gebruik een mild reinigingsmiddel of een vochtige doek.

Zelfhulp



ACTIE/FOTO'S	MAATREGEL
E4 – Filter reinigen	Reinig alle filters
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	Herstart het programma
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	Sluit de deur en herstart het programma
Andere Fehlermeldung	Contacteer Schneidereit Professionals klantenservice

Scannen en selecteren van taal

