

Instructies voor reiniging en onderhoud

ELKE DAG

24

- Reinig de rubberen afdichting van de deur
- Maak het wasmiddelcompartiment schoon
- Verwijder wasmiddel residu uit de behuizing van de machine
- Open de machine aan het einde van de werkdag om de opbouw van ziektekiemen en geuren te voorkomen
- Controleer de trommel op vreemde voorwerpen

WEKELIJKS

7

- Reinig de filter van de pluishouder (zie afbeeldingen)
- Reinig de buitenkant van de machine

PER KWARTAAL

1 2
3 4

- Maak de trommel schoon
- Visuele controle van alle afvoer- en toevoerleidingen op lekkages

HANDIGE TIPS



- Niet de was mixen
- Verwijder grof vuil voor het wassen
- Niet overbelasten – laat een hand boven het wasgoed vrij. Let op de informatiestrook die aan de trommel is bevestigd.
- Gebruik niet te veel wasmiddel – let op de doseerinstructies. Bij automatische dosering: geen andere wasmiddelen toevoegen.
- Schakel de machine uit en trek, indien mogelijk, de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt of het onderhoud uitvoert.
- In regio's met hard water (kalk) een zakje citroenzuur (ca. 50 g) toevoegen in de trommel, programma starten bij een maximale temperatuur van 40 °C. Elke 1 tot 4 weken herhalen.

BELANGRIJKE OPMERKING




Gebruik geen oplosmiddelen, zuren of vet, maar gebruik een mild reinigingsmiddel of een vochtige doek.

Zelfhulp instructies



ACTIE/FOTO'S	MAATREGEL
10:6 SPEICHER	Herstart de machine
10:7 PUFFERBATTERIE DER ECHTZEITUHR	Herstart de machine
11:1 WASSEREINLAUF	Controleer of de waterkranen open zijn
11:3 ABPUMPEN	Maak de afvoer schoon
11:9 UNWUCHT	Herstart het programma
11:12 ÜBERLAST	Controleer de belading en start het programma opnieuw op
11:13 WIEGEEINRICHTUNG	Kalibratie uitvoeren
11:15 WASCHMITTELEINSPÜLKASTEN	Sluit de wasmiddellade
11:16 KALIBRIERUNGS - TIMEOUT	Kalibratie uitvoeren
11:17 ABKÜHLEN	Controleer of de waterkranen open zijn
40:01-40:10 INTERLOCK Axxx	Open de deur en sluit hem weer
41:03 STEUERUNG	Herstart de machine
42:1 UNWUCHTKONTROLLSYSTEM	Herstart de machine




1. Verwijder de filter



2. Reinig de filter



3. Reinig de pluishouder



4. Plaats de filter terug

Scannen en taal selecteren

